

**Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области
Републике Србије за месец: ДЕЦЕМБАР 2011. год.**

Дан објављивања вредности АТС за ДЕЦЕМБАР 2011: СРЕДА, 09. НОВЕМБАР 2011. год.

**Дан за предају захтева: ПОНЕДЕЉАК, 14. НОВЕМБАР 2011. год. (09:00-13:00h CET)
захтеви се подносе искључиво преко информационог система EMC ("DAMAS" система)**

Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	TTC	TRM	NTC	годишњи/месечни ААС			АТС	Аукциони период	Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
					MW	MW	MW			
Албанија - Србија	ALRS1	260	50	210	24	0	81	01-31.12.2011	744	
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	600	100	500	50	0	200	01-31.12.2011	744	
Бугарска - Србија	BGRS1	400	100	300	99	0	51	01-31.12.2011	744	
Хрватска - Србија	HRRS1	600	100	500	50	0	200	01-31.12.2011	744	
Црна Гора - Србија	MERS1	650	150	500	50	0	200	01-31.12.2011	744	
Македонија- Србија	MKRS1	400	100	300	50	0	100	01-31.12.2011	744	
Румунија - Србија	RORS1	550	100	450	75	0	150	01-02.12.2011	48	
	RORS2	750	100	650	75	0	250	03-04.12.2011	48	
	RORS3	650	100	550	75	0	200	05-16.12.2011	288	
	RORS4	750	100	650	75	0	250	17-31.12.2011	360	
Србија - Албанија	RSAL1	260	50	210	25	0	80	01-31.12.2011	744	
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	600	100	500	50	0	200	01-31.12.2011	744	
Србија - Бугарска	RSBG1	500	100	400	50	0	150	01-31.12.2011	744	
Србија - Хрватска	RSHR1	600	100	500	50	0	200	01-31.12.2011	744	
Србија - Црна Гора	RSME1	750	150	600	23	58	219	01-31.12.2011	744	
Србија - Македонија	RSMK1	700	100	600	75	0	225	01-31.12.2011	744	
Србија - Румунија	RSRO1	550	100	450	49	0	176	01-31.12.2011	744	

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према понуђеној цени (" pay as bid " систем)

Напомена:

TTC- Укупни преносни капацитет
TRM- Маргина поузданости система
NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП EMC

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује EMC

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати

NTC = TTC - TRM
АТС = NTC / 2 - ААС