

**ВЕРЗИЈА 2**

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области Републике Србије за месец: <u>ЈУН 2012. год.</u>									
Дан објављивања вредности АТС за ЈУН 2012: <u>УТОРАК , 08. МАЈ 2012.год.</u>									
Дан за предају захтева: <u>ПОНЕДЕЉАК, 14. МАЈ 2012.год.(09:00-13:00h CET)</u> захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЕМС ("DAMAS" система)									
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	годишњи/месечни ААС		АТС	Аукциони период	Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
					MW	MW			
Албанија - Србија	ALRS1	260	50	210	25	0	80	1-30.6.2012	720
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	500	100	400	50	0	150	1-30.6.2012	720
Бугарска - Србија	BGRS1	400	100	300	75	0	75	1-30.6.2012	720
Хрватска - Србија	HRRS1	500	100	400	49	0	151	1-30.6.2012	720
Црна Гора - Србија	MERS1	500	150	350	50	0	125	1-10.6.2012	336
		450	100	350	50	0		11-14.6.2012	
	MERS2	550	100	450	50	0	175	15-30.6.2012	384
Македонија- Србија	MKRS1	300	100	200	50	0	50	1-30.6.2012	720
Румунија - Србија	RORS1	400	100	300	75	0	75	1-4.6.2012	96
	RORS2	350	100	250	75	0	50	5-15.6.2012	264
	RORS3	450	100	350	75	0	100	16-24.6.2012	216
	RORS4	350	100	250	75	0	50	25-30.6.2012	144
Србија - Албанија	RSAL1	260	50	210	24	0	81	1-30.6.2012	720
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	450	100	350	50	0	125	1-30.6.2012	720
Србија - Бугарска	RSBG1	400	100	300	49	0	101	1-30.6.2012	720
Србија - Хрватска	RSHR1	450	100	350	50	0	125	1-30.6.2012	720
Србија - Црна Гора	RSME1	650	100	550	100	0	175	1-14.6.2012	336
	RSME2	500	100	400	100	0	100	15-30.6.2012	384
Србија - Македонија	RSMK1	650	100	550	74	0	201	1-24.6.2012	576
	RSMK2	550	100	450	74	0	151	25-30.6.2012	144
Србија - Румунија	RSRO1	450	100	350	50	0	125	1-3.6.2012	72
	RSRO2	500	100	400	50	0	150	4-10.6.2012	168
	RSRO3	350	100	250	50	0	75	11-17.6.2012	168
	RSRO4	300	100	200	50	0	50	18-22.6.2012	120
	RSRO5	350	100	250	50	0	75	23-24.6.2012	48
	RSRO6	300	100	200	50	0	50	25-29.6.2012	120
	RSRO7	350	100	250	50	0	75	30.06.2012	24

**Напомене:**
**ТТС**- Укупни преносни капацитет

**TRM**- Маргина поузданости система

**NTC**- Нето преносни капацитет

**ААС**- Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП ЕМС

**АТС** представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује ЕМС

**АТС** вредности се примењују за задати период важења

**АТС** вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

**АТС** вредности се не могу сумирати

**NTC= TTS - TRM**
**АТС= NTC/2 - ААС**