

**Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области
Републике Србије за месец: ЈАНУАР 2009. год.**

Дан објављивања вредности АТС за ЈАНУАР 2009 : ЧЕТВРТАК, 11. ДЕЦЕМБАР 2008. год.

**Дан за предају захтева : ПЕТАК, 12. ДЕЦЕМБАР 2008. год. (09:00-13:00h CET)
захтеви се подносе искључиво преко информационог система EMC (" DAMAS " система)**

Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	ААС	АТС	Аукциони период	Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
		MW	MW	MW	MW	MW		
Албанија - Србија	ALRS1	200	50	150	25	50	01.01.-31.01.2009.	744
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	350	100	250	50	75	01.01.-31.01.2009.	744
Бугарска - Србија	BGRS1	350	100	250	0	125	01.01.-31.01.2009.	744
Хрватска - Србија	HRRS1	350	100	250	50	75	01.01.-31.01.2009.	744
Мађарска - Србија	HURS1	700	100	600	50	250	01.01.-31.01.2009.	744
Црна Гора - Србија	MERS1	450	150	300	0	150	01.01.-31.01.2009.	744
Македонија- Србија	MKRS1	150	100	50	25	0	01.01.-31.01.2009.	744
Румунија - Србија	RORS1	550	100	450	0	225	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Албанија	RSAL1	220	50	170	25	60	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	400	100	300	50	100	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Бугарска	RSBG1	200	100	100	0	50	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Хрватска	RSHR1	400	100	300	50	100	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Мађарска	RSHU1	600	100	500	50	200	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Црна Гора	RSME1	450	150	300	110	95	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Македонија	RSMK1	400	100	300	25	125	01.01.-31.01.2009.	744
Србија - Румунија	RSRO1	200	100	100	0	50	01.01.-31.01.2009.	744

Тип алокације (за све дефинисане границе/смерове): експлицитне аукције са наплатом према понуђеној цени (" pay as bid " систем)
Месечна накнада је фиксна и износи: **800.00 EUR** (у назначен износ није укључен ПДВ*)

Напомене:

ТТС- Укупни преносни капацитет
TRM- Маргина поузданости система
NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП EMC

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује EMC
АТС вредности се примењују за задати период важења
АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно
АТС вредности се не могу сумирати

NTC = TTS - TRM

АТС = NTC / 2 - ААС (за све границе осим за смер Србија/Црна Гора)

АТС = (NTC - ААС) / 2 (за границу/смер Србија/Црна Гора)