

**Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области
Републике Србије за месец: АВГУСТ 2011. год.**

Дан објављивања вредности АТС за АВГУСТ 2011: ПОНЕДЕЉАК, 11. ЈУЛ 2011.год.

**Дан за предају захтева: ЧЕТВРТАК, 14. ЈУЛ 2011.год.(09:00-13:00h CET)
захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЕМС ("DAMAS" система)**

Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	годишњи/месечни ААС			АТС	Аукциони период	Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
					MW	MW	MW			
Албанија - Србија	ALRS1	260	50	210	24	0	81	01-31.08.2011	744	
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	500	100	400	50	0	150	01-28.08.2011	672	
	BARS2	700	100	600	50	0	250	29-31.08.2011	72	
Бугарска - Србија	BGRS1	500	100	400	99	0	101	01-10.08.2011	240	
	BGRS2	600	100	500	99	0	151	11-28.08.2011	432	
	BGRS3	700	100	600	99	0	201	29-31.08.2011	72	
Хрватска - Србија	HRRS1	500	100	400	50	0	150	01-28.08.2011	672	
	HRRS2	0	0	0	0	0	0	29-31.08.2011	72	
Црна Гора - Србија	MERS1	550	150	400	50	0	150	01-31.08.2011	744	
Македонија- Србија	MKRS1	350	100	250	50	0	75	01-31.08.2011	744	
Румунија - Србија	RORS1	500	100	400	75	0	200	01-10.08.2011	240	
	RORS2	650	100	550	75	0	200	11-28.08.2011	432	
	RORS3	0	0	0	0	0	0	29-31.08.2011	72	
Србија - Албанија	RSAL1	260	50	210	25	0	80	01-31.08.2011	744	
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	450	100	350	50	0	125	01-28.08.2011	672	
	RSBA2	700	100	600	50	0	250	29-31.08.2011	72	
Србија - Бугарска	RSBG1	400	100	300	50	0	100	01-31.08.2011	744	
Србија - Хрватска	RSHR1	450	100	350	50	0	125	01-28.08.2011	672	
	RSHR2	0	0	0	0	0	0	29-31.08.2011	72	
Србија - Црна Гора	RSME1	650	150	500	23	58	169	01-10.08.2011	240	
	RSME2	700	150	550	23	58	194	11-31.08.2011	504	
Србија - Македонија	RSMK1	550	100	450	75	0	150	01-31.08.2011	744	
Србија - Румунија	RSRO1	400	100	300	49	0	101	01-14.08.2011	336	
	RSRO2	350	100	250	49	0	76	15-19.08.2011	120	
	RSRO3	400	100	300	49	0	101	20-28.08.2011	216	
	RSRO4	0	0	0	0	0	0	29-31.08.2011	72	

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према понуђеној цени (" pay as bid " систем)

Напомене:

ТТС- Укупни преносни капацитет

TRM- Маргина поузданости система

NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП ЕМС

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује ЕМС

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати

NTC= ТТС - TRM

АТС= NTC/2 - ААС