

**Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области
Републике Србије за месец: НОВЕМБАР 2011. год.**

Дан објављивања вредности АТС за НОВЕМБАР 2011: ПОНЕДЕЉАК, 10. ОКТОБАР 2011. год.

**Дан за предају захтева: ЧЕТВРТАК, 13. ОКТОБАР 2011. год. (09:00-13:00h CET)
захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЕМС ("DAMAS" система)**

Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	годишњи/месечни ААС			АТС	Аукциони период	Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
					MW	MW	MW			
				MW	MW	MW	MW			
Албанија - Србија	ALRS1	260	50	210	24	0	81	01-30.11.2011	720	
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	500	100	400	50	0	150	01-30.11.2011	720	
Бугарска - Србија	BGRS1	450	100	350	99	0	76	01-30.11.2011	720	
Хрватска - Србија	HRRS1	500	100	400	50	0	150	01-30.11.2011	720	
Црна Гора - Србија	MERS1	600	150	450	50	0	175	01-30.11.2011	720	
Македонија- Србија	MKRS1	400	100	300	50	0	100	01-30.11.2011	720	
Румунија - Србија	RORS1	650	100	550	75	0	200	01-05.11.2011	120	
	RORS2	750	100	650	75	0	250	06-13.11.2011	192	
	RORS3	700	100	600	75	0	225	14-18.11.2011	120	
	RORS4	750	100	650	75	0	250	19-20.11.2011	48	
	RORS5	600	100	500	75	0	175	21-25.11.2011	120	
	RORS6	700	100	600	75	0	225	26-30.11.2011	120	
Србија - Албанија	RSAL1	260	50	210	25	0	80	01-30.11.2011	720	
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	600	100	500	50	0	200	01-30.11.2011	720	
Србија - Бугарска	RSBG1	300	100	200	50	0	50	01-30.11.2011	720	
Србија - Хрватска	RSHR1	600	100	500	50	0	200	01-30.11.2011	720	
Србија - Црна Гора	RSME1	750	150	600	23	58	219	01-30.11.2011	720	
Србија - Македонија	RSMK1	700	100	600	75	0	225	01-30.11.2011	720	
Србија - Румунија	RSRO1	450	100	350	49	0	126	01-05.11.2011	120	
	RSRO2	500	100	400	49	0	151	06-13.11.2011	192	
	RSRO3	450	100	350	49	0	126	14-18.11.2011	120	
	RSRO4	500	100	400	49	0	151	19-30.11.2011	288	

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према понуђеној цени ("pay as bid" систем)

Напомене:

ТТС- Укупни преносни капацитет
TRM- Маргина поузданости система
NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП ЕМС

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује ЕМС

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати

NTC= TTS - TRM

АТС= NTC/2 - ААС