

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области Републике Србије за месец: <b>ДЕЦЕМБАР 2012. год.</b>										
Дан објављивања вредности АТС за <b>ДЕЦЕМБАР 2012: ПЕТАК, 09. НОВЕМБАР 2012. год.</b>										
Дан за предају захтева: <b>СРЕДА, 14. НОВЕМБАР 2012. год. (09:00-13:00h CET)</b> захтеви се подносе искључиво преко информационог система EMC ("DAMAS" система)										
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	годишњи/месечни ААС		АТС	Аукциони период		Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
					MW	MW		од	до	
Албанија - Србија	ALRS1	300	50	250	25	0	100	01.12.2012	31.12.2012	744
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	550	100	450	50	0	175	01.12.2012	31.12.2012	744
Бугарска - Србија	BGRS1	350	100	250	75	0	50	01.12.2012	31.12.2012	744
Хрватска - Србија	HRRS1	550	100	450	49	0	176	01.12.2012	31.12.2012	744
Црна Гора - Србија	MERS1	750	150	600	50	0	250	01.12.2012	31.12.2012	744
Македонија- Србија	MKRS1	350	100	250	50	0	75	01.12.2012	31.12.2012	744
Румунија - Србија	RORS1	600	100	500	75	0	175	01.12.2012	04.12.2012	96
	RORS2	650	100	550	75	0	200	05.12.2012	31.12.2012	648
Србија - Албанија	RSAL1	300	50	250	24	0	101	01.12.2012	31.12.2012	744
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	500	100	400	50	0	150	01.12.2012	31.12.2012	744
Србија - Бугарска	RSBG1	350	100	250	49	0	76	01.12.2012	31.12.2012	744
Србија - Хрватска	RSHR1	500	100	400	50	0	150	01.12.2012	31.12.2012	744
Србија - Црна Гора	RSME1	750	150	600	100	0	200	01.12.2012	31.12.2012	744
Србија - Македонија	RSMK1	700	100	600	74	0	226	01.12.2012	31.12.2012	744
Србија - Румунија	RSRO1	350	100	250	50	0	75	01.12.2012	02.12.2012	48
	RSRO2	400	100	300	50	0	100	03.12.2012	07.12.2012	120
	RSRO3	250	100	150	50	0	25	08.12.2012	17.12.2012	240
	RSRO4	300	100	200	50	0	50	18.12.2012	31.12.2012	336

**Напомене:**

**ТТС**- Укупни преносни капацитет

**TRM**- Маргина поузданости система

**NTC**- Нето преносни капацитет

**ААС**- Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП EMC

**АТС** представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује EMC

**АТС** вредности се примењују за задати период важења

**АТС** вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

**АТС** вредности се не могу сумирати

**NTC = TTS - TRM**

**АТС = NTC / 2 - ААС**