

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области Републике Србије за месец: МАРТ 2013. год.										
Дан објављивања вредности АТС за МАРТ 2013: ПЕТАК, 08. ФЕБРУАР 2013. год.										
Дан за предају захтева: СРЕДА, 13. ФЕБРУАР 2013. год.(09:00-13:00h CET) захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЕМС ("DAMAS" система)										
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	годишњи/месечни ААС		АТС	Аукциони период		Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
					МВ	МВ		од	до	
Албанија - Србија	ALRS1	300	50	250	24	0	101	01.03.2013	31.03.2013	743
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	600	100	500	50	0	200	01.03.2013	31.03.2013	743
Бугарска - Србија	BGRS1	350	100	250	75	0	50	01.03.2013	31.03.2013	743
Хрватска - Србија	HRRS1	600	100	500	50	0	200	01.03.2013	31.03.2013	743
Црна Гора - Србија	MERS1	700	150	550	99	0	176	01.03.2013	31.03.2013	743
Македонија- Србија	MKRS1	350	100	250	50	0	75	01.03.2013	31.03.2013	743
Србија - Албанија	RSAL1	300	50	250	25	0	100	01.03.2013	24.03.2013	576
Србија - Албанија	RSAL2	250	50	200	25	0	75	25.03.2013	28.03.2013	96
Србија - Албанија	RSAL3	300	50	250	25	0	100	29.03.2013	31.03.2013	71
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	550	100	450	50	0	175	01.03.2013	31.03.2013	743
Србија - Бугарска	RSBG1	300	100	200	50	0	50	01.03.2013	31.03.2013	743
Србија - Хрватска	RSHR1	550	100	450	50	0	175	01.03.2013	31.03.2013	743
Србија - Црна Гора	RSME1	750	150	600	99	0	201	01.03.2013	24.03.2013	576
Србија - Црна Гора	RSME2	650	150	500	99	0	151	25.03.2013	28.03.2013	96
Србија - Црна Гора	RSME3	700	150	550	99	0	176	29.03.2013	31.03.2013	71
Србија - Македонија	RSMK1	650	100	550	75	0	200	01.03.2013	31.03.2013	743

Напомене:

ТТС- Укупни преносни капацитет

TRM- Маргина поузданости система

NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП ЕМС

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује ЕМС

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати

NTC = TTS - TRM

АТС = NTC / 2 - ААС