

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на границама регулационе области Републике Србије за месец: <b>НОВЕМБАР 2013. год.</b>										
Дан објављивања вредности АТС за <b>НОВЕМБАР 2013: СРЕДА, 09. ОКТОБАР 2013. год.</b>										
Дан за предају захтева: <b>ПОНЕДЕЉАК, 14. ОКТОБАР 2013. год.(09:00-13:00h CET)</b> захтеви се подносе искључиво преко информационог система EMC ("DAMAS" система)										
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	годишњи/месечни		АТС	Аукциони период		Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета
					ААС			од	до	
		MW	MW	MW	MW	MW	MW			
Албанија - Србија	ALRS1	300	50	250	24	0	101	01.11.2013	30.11.2013	720
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	650	100	550	50	0	225	01.11.2013	06.11.2013	144
	BARS2	600	100	500	50	0	200	07.11.2013	18.11.2013	288
	BARS3	650	100	550	50	0	225	19.11.2013	30.11.2013	288
Бугарска - Србија	BGRS1	400	100	300	75	0	75	01.11.2013	30.11.2013	720
Хрватска - Србија	HRRS1	700	100	600	50	0	250	01.11.2013	30.11.2013	720
Црна Гора - Србија	MERS1	750	150	600	99	0	201	01.11.2013	30.11.2013	720
Македонија- Србија	MKRS1	400	100	300	50	0	100	01.11.2013	30.11.2013	720
Србија - Албанија	RSAL1	300	50	250	25	0	100	01.11.2013	30.11.2013	720
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	650	100	550	50	0	225	01.11.2013	06.11.2013	144
	RSBA2	600	100	500	50	0	200	07.11.2013	18.11.2013	288
	RSBA3	650	100	550	50	0	225	19.11.2013	30.11.2013	288
Србија - Бугарска	RSBG1	350	100	250	50	0	75	01.11.2013	30.11.2013	720
Србија - Хрватска	RSHR1	700	100	600	50	0	250	01.11.2013	30.11.2013	720
Србија - Црна Гора	RSME1	750	150	600	99	0	201	01.11.2013	30.11.2013	720
Србија - Македонија	RSMK1	700	100	600	75	0	225	01.11.2013	30.11.2013	720

**Напомене:**

**ТТС-** Укупни преносни капацитет

**TRM-** Маргина поузданости система

**NTC-** Нето преносни капацитет

**ААС-** Унапред додељен преносни капацитет од стране ЈП EMC

**АТС** представља вредност расположивог преносног капацитета који додељује EMC

**АТС** вредности се примењују за задати период важења

**АТС** вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

**АТС** вредности се не могу сумирати

**NTC= TTC - TRM**

**АТС= NTC/2 - ААС**